



## Come conservare il cippato

La conservazione del cippato è molto semplice poiché non necessita di alcun particolare accorgimento. L'elemento fondamentale è il deposito che deve essere previsto o costruito ad hoc da un progettista esperto e qualificato e dimensionato in modo da garantire l'autonomia dell'impianto di almeno due settimane nel periodo di picco della richiesta termica.

Chi conferisce il cippato lo scarica direttamente all'interno del deposito, è necessario quindi assicurarsi che il deposito sia facilmente accessibile dai mezzi di trasporto (solitamente autocarri da 45 m<sup>3</sup> o autotreni da 90 m<sup>3</sup>). L'importante è che il cippato abbia le caratteristiche qualitative richieste dall'impianto e riportate nel manuale d'uso della caldaia che viene fornito al momento dell'installazione.